

CONTROLES REMOTOS USB

TVPROMPT



CONTROL REMOTO DE PEDAL

El dispositivo USB no necesita toma de corriente externa ni adaptadores.
Control preciso de la velocidad, arranque y parada.
Botones avance y retroceso de la noticia o texto indexado.



CONTROL REMOTO DE MANO + INALÁMBRICO

Rango de cobertura 80 m. (campo abierto) en modo inalámbrico.
Carga inteligente de la batería por USB.
Aviso carga de batería a través de LED .
Modo de bajo consumo
Control y ajuste de velocidad.
Botones avance y retroceso de noticias
Función Pausa (indicador LED).
Configuración para zurdos .



CONTROL REMOTO DE MANO

El dispositivo USB no necesita toma de corriente externa ni adaptadores.
Control y ajuste de velocidad.
Función Pausa (indicador led).
Configuración para zurdos.
Cable USB.