

TVPROMPT

Controles remotos — USB —



CONTROL REMOTO DE PEDAL

El dispositivo USB no necesita toma de corriente externa ni adaptadores.

Control preciso de la velocidad, arranque y parada.

Botones avance y retroceso de la noticia o texto indexado.



CONTROL REMOTO DE MANO + INALÁMBRICO

Rango de cobertura 80 m (campo abierto) en modo inalámbrico.

Carga inteligente de la batería por USB.

Aviso carga de batería a través de LED.

Modo de bajo consumo.

Control y ajuste de velocidad.

Botones avance y retroceso de noticias.

Función Pausa (indicador LED).

Configuración para zurdos.